

UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI

Wybieranie i pobieranie aplikacji

Aplikacje opisane na tym dysku CD są wstępnie zainstalowane na Twoim telefonie komórkowym. Jeśli przypadkowo usunięto jedną z tych aplikacji, możesz pobrać kopię zapasową bezpośrednio do telefonu za pomocą przeglądarki internetowej telefonu komórkowego, z sekcji „Downloads” (Pobieranie) witryny pod adresem <http://wap.benq-siemens.com/>.

Kopie zapasowe aplikacji i pobierana zawartość są bezpłatne; koszty przesyłania danych mogą różnić się w zależności od operatora.

Inne aplikacje i dodatki można znaleźć w witrynie sieci Web pod adresem <http://www.benqmobile.com/fundownloads> lub w portalu WAP pod adresem <http://wap.BenQ-Siemens.com/mobiledownloads>.

W przypadku problemów dotyczących ustawień połączeń telefonu komórkowego skorzystaj z naszego konfiguratora ustawień w witrynie sieci Web pod adresem <http://www.benqmobile.com/mobilescustomer care>.

Instrukcje instalacji

Aby zainstalować na telefonie komórkowym tematy, dzwonki, obrazki lub animacje z tego dysku CD, kliknij odpowiednie łącze. Zostanie otwarte okno zawierające wszystkie pliki.

Zainstaluj na komputerze PC oprogramowanie Mobile Phone Manager i podłącz telefon komórkowy do komputera.

Skopiuj odpowiednie pliki, zaznaczając je, a następnie wybierając z menu polecenia EDYCJA:KOPIUJ.

Używając programu eksploratora, wybierz folder Siemens Device i za pomocą polecenia EDYCJA:WKLEJ wstaw skopiowane pliki do odpowiedniego podfolderu Data (dane)/ Themes (tematy), Sounds (Dźwięki), Pictures (Obrazy) lub Animations (Animacje).