

اختيار التطبيقات وتنزيلها

التطبيقات الموجودة على هذه الأسطوانة المضغوطة مثبتة مسبقاً على هاتفك المحمول. إذا قمت بدون قصد بحذف أحد هذه التطبيقات؛ فبإمكانك تنزيل نسخة احتياطية مباشرةً على هاتفك من خلال الانتقال إلى القسم "Downloads" (تنزيلات) في الموقع <http://wap.benq-siemens.com> في مستعرض الإنترنت بهاتفك المحمول.

هذه التطبيقات الاحتياطية والتنزيلات مجانية، وقد تختلف تكلفة اتصال بيانات حسب مشغل الشبكة لديك.

للمزيد من التطبيقات والإضافات، يمكنك الرجوع إلى موقع الويب <http://www.benqmobile.com/fundownloads> الخاص بنا، أو إلى بوابة الواب <http://wap.BenQ-Siemens.com/mobiledownloads> الخاصة بنا.

إذا واجهتك أية مشكلات في إعدادات الاتصال الخاصة بهاتفك المحمول، فيرجى استخدام مكون الإعدادات الموجود على موقع الويب <http://www.benqmobile.com/mobilescustomercaare>.

تعليمات حول التثبيت

لتثبيت سمات أو نغمات الرنين أو صور أو صور متحركة على هاتفك المحمول من على هذه الأسطوانة المضغوطة، يرجى الضغط على الارتباط المقترن. ستفتح نافذة تعرض كافة الملفات.

قم بتنصيب برنامج Mobile Phone Manager على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم قم بتوصيل هاتفك المحمول بجهاز الكمبيوتر.

قم بنسخ الملفات المطلوبة بوضع علامات وتحديد EDIT:COPY (تحرير:نسخ) من القائمة.

وباستخدام برنامج التصفح الخاص بك، اختر مجلد MOBILE واستخدم EDIT:PASTE (تحرير: لصق) لإدراج الملفات المنسوخة في المجلد الفرعي المناسب تحت data/themes (بيانات/سمات) أو "Sounds" (أصوات) أو "Pictures" (صور) أو "Animations" (صور متحركة).