

INSTALLERINGSMERKNADER

Valg og nedlasting av programmer

Programmene som er beskrevet på denne CD-en, er forhåndsinstallert på mobiltelefonen. Hvis du uforvarende sletter et av disse programmene, kan du laste ned en sikkerhetskopi direkte ved å gå til avsnittet «Downloads» på wap.siemens.com i mobiltelefonens nettleser.

Du kan også laste ned en sikkerhetskopi eller oppdatere det eksisterende programmet via «Phone Content» eller «Downloads» i nedlastingsassistenten.

Sikkerhetskopier og nedlastinger er gratis. Kostnadene ved GPRS-forbindelsen varierer fra operatør til operatør.

Flere programmer og tilleggsmoduler finner du på www.siemens.no/mobil eller på WAP-portalen wap.siemens.com.

Hvis du får problemer med mobiltelefonens tilkoblingsinnstillinger, kan du bruke innstillingskonfiguratoren på www.siemens.no/mobileservice.

Installeringsinstruksjoner

Når du skal installere temaer, ringetoner, bilder eller animasjoner på mobiltelefonen fra denne CD-en, klikker du på den aktuelle koblingen. Det åpnes et vindu som viser alle filer.

Installer programvaren Mobile Phone Manager på PC-en og koble mobiltelefonen til PC-en.

Kopier de aktuelle filene ved å markere dem og velge EDIT:COPY fra menyen.

Ved hjelp av filbehandlerprogrammet velger du mappen MOBILE og bruker EDIT:PASTE til å sette inn de kopierte filene i den aktuelle undermappen under data/temaer, «Lyd», «Bilder» eller «Animasjoner» («Sounds», «Pictures» eller «Animations»).