

Selecció i baixada d'aplicacions

Les aplicacions que es descriuen en aquest CD estan preinstal·lades al telèfon mòbil. Si n'heu eliminat alguna accidentalment, podeu baixar-ne una còpia de seguretat directament al telèfon a la secció "Downloads" de <http://wap.benq-siemens.com/> des del navegador d'Internet del telèfon mòbil.

Les baixades i les aplicacions de còpia de seguretat són gratuïtes i el cost de la connexió GPRS pot variar segons l'operador.

Trobareu més aplicacions i complements a la pàgina Web <http://www.benqmobile.com/fundownloads> o al portal WAP <http://wap.BenQ-Siemens.com/mobiledownloads>.

Si teniu problemes amb la configuració de la connexió del telèfon mòbil, feu servir el configurador de la pàgina Web <http://www.benqmobile.com/mobilecustomercare>.

Instruccions d'instal·lació

Per tal d'instal·lar temes, melodies, imatges o animacions al telèfon mòbil des d'aquest CD, feu clic a l'enllaç associat. S'obrirà una finestra que mostrarà tots els fitxers.

Instal·leu el programari Mobile Phone Manager a l'ordinador i connecteu-hi el telèfon mòbil.

Per copiar els fitxers desitjats, marqueu-los i seleccioneu la funció EDIT:COPY del menú.

Amb el programa d'exploració, seleccioneu la carpeta MOBILE i feu servir la funció EDIT:PASTE per inserir els fitxers copiats a les subcarpetes corresponents, a data/themes (dades/temes), Sounds (Sons), Pictures (Imatges) o Animations (Animacions).