

BEMÆRKNINGER TIL INSTALLATIONEN

Valg og download af programmer

De programmer, der beskrives på denne cd, er forudinstalleret på din mobiltelefon. Hvis du ved en fejl er kommet til at slette et af disse programmer, kan du downloade en sikkerhedskopi direkte til telefonen ved at gå til afsnittet "Downloads" på <http://wap.benq-siemens.com/> i mobiltelefonens internetbrowser.

Sikkerhedskopiprogrammerne og andre filer til download er gratis. Taksterne for datatrafikken kan variere alt afhængigt af din netudbyder.

Yderligere programmer og tilføjelser finder du på vores websted på <http://www.benqmobile.com/fundownloads> eller på vores WAP-portal <http://wap.BenQ-Siemens.com/mobiledownloads>.

Hvis du oplever problemer med din mobiltelefons forbindelsesindstillinger, kan du bruge vores konfigurationsværktøj, som du finder på vores websted <http://www.benqmobile.com/mobilescustomer care>.

Installationsvejledning

Hvis du vil installere temaer, ringetoner, billeder eller animationer på din mobiltelefon fra denne cd, skal du klikke på det relevante hyperlink. Der åbnes et vindue, som viser alle filerne.

Installer programmet Mobile Phone Manager på din pc, og tilslut derefter din mobiltelefon til pc'en.

Kopier de ønskede filer ved at markere dem og vælge EDIT:COPY i menuen.

Brug dit filhåndteringsprogram til at vælge mappen MOBILE, og brug EDIT:PASTE til at indsætte de kopierede filer i den relevante undermappe under "data/temaer", "Lyde", "Billeder" eller "Animationer".