

安装说明

选择并下载应用程序

本 CD 中介绍的应用程序已预先安装在您的手机上。如果您意外删除了其中某个应用程序，可在手机的 Internet 浏览器中浏览至 <http://wap.benq-siemens.com/> 的“下载”部分，直接将备份下载到手机上。

备份应用程序和下载都是免费的，但网络连接的费用取决于您的运营商。

可以在我们的网站 <http://www.benqmobile.com/fundownloads> 或 WAP 入口网站 <http://wap.BenQ-Siemens.com/mobiledownloads> 上找到更多应用程序和附加软件。

如果您的手机连接设置出现问题，请使用我们网站 <http://www.benqmobile.com/mobilescustomercafe> 上的设置配置器。

安装说明

要从本 CD 将主题、铃声、图片或动画安装在手机上，请单击相关链接。将打开一个显示所有文件的窗口。

将手机管家软件安装到 PC 上，然后连接手机与 PC。

标记所需文件，然后从菜单中依次选择“编辑”：“复制”，以复制所需文件。

使用资源管理器程序，选择“MOBILE”文件夹，然后依次使用“编辑”：“粘贴”，将复制的文件插入到“data/themes”下的相应子文件夹（“Sounds”、“Pictures”或“Animations”）中。