

## NOTES POUR L'INSTALLATION

---

### Sélectionner et télécharger les applications

Les applications présentées dans ce CD sont préinstallées sur votre téléphone portable. Si vous avez accidentellement supprimé l'une de ces applications, vous pouvez télécharger une copie de secours directement sur votre téléphone en allant à la rubrique « Downloads » (Téléchargements) du site, sur [wap.siemens.com](http://wap.siemens.com) à partir du navigateur Web de votre portable.

Les applications de sauvegarde et les téléchargements sont gratuits ; les coûts de connexion pour les transferts de données peuvent varier en fonction de votre opérateur.

Vous pouvez trouver d'autres applications et extensions sur notre site Web [www.siemens.com/fundownloads](http://www.siemens.com/fundownloads) ou sur notre portail WAP [wap.siemens.com](http://wap.siemens.com).

Si vous rencontrez des problèmes avec la configuration de la connexion de votre téléphone portable, utilisez notre outil de configuration des paramètres sur notre site Web [www.siemens.com/mobilescustomercare](http://www.siemens.com/mobilescustomercare).

### Instructions pour l'installation

Pour installer des thèmes, des sonneries, des images ou des animations sur votre téléphone portable à partir de ce CD, cliquez sur le lien correspondant. Une fenêtre s'ouvrira pour afficher tous les fichiers.

Installez le logiciel Mobile Phone Manager sur votre PC, puis connectez votre portable à votre PC.

Copiez les fichiers désirés en les sélectionnant, puis en sélectionnant ÉDITION : COPIER dans le menu.

Avec votre programme de navigation, sélectionnez le dossier MOBILE et utilisez ÉDITION : COLLER pour insérer les fichiers copiés dans le sous-dossier approprié sous données/thèmes, « sons », « images » ou « animations ».