

NOTE DI INSTALLAZIONE

Selezione e download delle applicazioni

Le applicazioni descritte in questo CD sono preinstallate sul cellulare. In caso di cancellazione accidentale di una delle applicazioni, è possibile eseguire il download del backup direttamente sul telefono dalla sezione "Downloads", all'indirizzo wap.siemens.com del browser Internet del cellulare.

Le applicazioni di backup e i download sono gratuiti, mentre i costi della connessione per traffico dati possono variare a seconda dell'Operatore di Rete.

È possibile reperire ulteriori applicazioni e componenti opzioni nel sito, all'indirizzo www.siemens.com/fundownloads oppure nel portale WAP all'indirizzo wap.siemens.com.

In caso di problemi di impostazioni di connessione del cellulare, si consiglia di utilizzare il settings configurator disponibile sul sito all'indirizzo www.siemens.com/mobilecustomercare.

Istruzioni di installazione

Per installare i temi, le suonerie, le immagini o le animazioni sul cellulare dal CD, fare clic sul link associato. Si apre una finestra che visualizza tutti i file.

Installare il software di Mobile Phone Manager sul PC, quindi connettere il cellulare al PC.

Per copiare i file desiderati, contrassegnarli e selezionare EDIT:COPY dal menu.

Con il programma Explorer, selezionare la cartella MOBILE e utilizzare EDIT:PASTE per inserire i file copiati nella sottocartella corretta in dati/temi, "suoni", "immagini", o "animazioni".