

INSTALLATIONSANVISNINGAR

Välja och ladda ned applikationer

De applikationer som beskrivs på den här CD:n har redan installerats i din mobiltelefon. Om du av misstag raderar någon av dessa applikationer kan du ladda ned en säkerhetskopia direkt till telefonen genom att starta mobiltelefonens webbläsare och gå till avsnittet "Downloads" på wap.siemens.com.

Nedladdningarna och säkerhetskopiorna av applikationer är kostnadsfria. Kostnaden för anslutningen kan variera beroende på operatör.

Fler applikationer och tillägsprogram finns på vår webbplats på www.siemens.com/fundownloads och på vår WAP-portal wap.siemens.com.

Om du får problem med mobiltelefonens anslutningsinställningar kan du gå till "Settings Configurator" på webbplatsen www.siemens.com/mobilecustomercare.

Installationsinstruktioner

Klicka på lämplig länk för att installera teman, ringsignaler, bilder eller animeringar på din mobiltelefon från den här CD:n. Ett nytt fönster öppnas och visar alla filer.

Installera programvaran Mobile Phone Manager i din dator och anslut därefter mobiltelefonen till datorn.

Kopiera önskade filer genom att markera dem och välja EDIT:COPY (REDIGERA:KOPIERA) i menyn.

Använd utforskaren, välj mappen MOBILE (MOBIL) och använd EDIT:PASTE (REDIGERA:KLISTRERA IN) för att infoga de kopierade filerna i lämplig undermapp under data/teman, "ljud", "bilder", eller "animeringar".