

KURULUM NOTLARI

Uygulamaları seçme ve yükleme

Bu CD’de açıklanan uygulamalar, cep telefonunuza önceden yüklenmiştir. Yanlışlıkla bu uygulamalardan birini silerseniz, cep telefonunuzdaki İnternet tarayıcısından wap.siemens.com adresinde “Downloads” (Yüklemeler) bölümüne girerek telefonunuza uygulamayı doğrudan yükleyebilirsiniz.

Uygulamaları yedekleme ve yükleme ücretsizdir, ancak veri bağlantısı ücreti, şebeke operatörünüze göre değişebilir.

Diğer uygulamalar ve eklemeleri, web sitemizde www.siemens.com/fundownloads adresinde veya wap.siemens.com WAP portalımızda bulabilirsiniz.

Cep telefonunuzun bağlantı ayarlarıyla ilgili sorunlar yaşıyorsanız lütfen web sitemizde www.siemens.com/mobilescustomercare adresindeki ayar konfigüratörümüzü kullanın.

Kurulum talimatları

Bu CD’den cep telefonunuza temalar, zil sesleri, resim veya animasyonları kurmak için lütfen ilgili linki tıklayın. Bir pencere açılarak tüm dosyalar seçiminize sunulacaktır.

Mobile Phone Manager yazılımını PC’nize yükleyin ve ardından cep telefonunuzu PC’ye bağlayın.

İstediğiniz dosyaları işaretleyin ve ardından menüden DÜZENLE:KOPYALA’yı seçerek kopyalayın.

Tarayıcı programınızı kullanarak MOBİL klasörünü seçin ve DÜZENLE:YAPIŞTIR seçeneğini kullanarak, kopyalamış olduğunuz dosyaları veriler/temalar klasöründe, “sesler”, “resimler” veya “animasyonlar” gibi ilgili alt klasörlere ekleyin.