

בחירה והורדה של יישומים

היישומים המתוארים בתקליטור מותקנים מראש במכשיר הטלפון. אם מחקת בטעות אחד מיישומים אלה, תוכל להורידו גיבוי ישירות למכשיר הטלפון באזור "**Downloads**" (הורדות) בכתובת **wap.siemens.com** בדפדפן האינטרנט שבמכשיר הטלפון שלך.

הורדת היישומים והגיבויים מתבצעת חינם, כשעלות תעבורת הנתונים משתנה בהתאם למפעיל הרשת.

ניתן למצוא יישומים ותוספי תוכנה נוספים באתר האינטרנט שלנו בכתובת **www.siemens.com/fundownloads** או בפורטל ה-WAP שלנו **wap.siemens.com** בכתובת.

במקרה שתיתקל בבעיות בהגדרת החיבור של מכשיר הטלפון, אנא היעזר בכלי ההגדרות באתר האינטרנט שלנו בכתובת **www.siemens.com/mobilescustomer care**.

הוראות התקנה

להתקנת נושאים, רינגטונים, תמונות או אנימציות מהתקליטור למכשיר הטלפון, לחץ על הקישור המתאים. ייפתח חלון המציג את כל הקבצים.

התקן את תוכנת מנהל הטלפון הנייד במחשב האישי, וחבר את מכשיר הטלפון למחשב.

העתק את הקבצים הרצויים באמצעות סימון הקבצים ובחירה באפשרות EDIT: COPY (עריכה: העתק) מהתפריט.

היעזר בתוכנת הסייר, בחר בתיקייה Mobile ובפקודה EDIT: PASTE (עריכה: הדבק) להדבקת הקבצים שהועתקו לתיקיית המשנה תחת נתונים/נושאים: "צלילים", "תמונות" או "אנימציות".