

## INSTALLERINGSMERKNADER

---

### Velge og laste ned programmer

Programmene som er beskrevet på denne CD-en er forhåndsinstallert på mobiltelefonen. Hvis du uforvarende sletter et av disse programmene, kan du laste ned en sikkerhetskopi direkte ved å gå til avsnittet «Downloads» på <http://wap.benq-siemens.com/> i mobiltelefonens nettleser.

Sikkerhetskopieringsprogrammer og nedlastinger er gratis. Kostnadene ved datatrafikk varierer fra operatør til operatør.

Flere programmer og tilleggsmoduler finner du på <http://www.benqmobile.com/fundownloads> eller på WAP-portalen <http://wap.BenQ-Siemens.com/mobiledownloads>.

Hvis du får problemer med mobiltelefonens tilkoblingsinnstillinger, kan du bruke innstillingskonfiguratoren på <http://www.benqmobile.com/mobilecustomercare>.

### Installeringsinstruksjoner

Når du skal installere temaer, ringetoner, bilder eller animasjoner på mobiltelefonen fra denne CD-en, klikker du på den aktuelle koblingen. Det åpnes et vindu som viser alle filer.

Installer programvaren Mobile Phone Manager på PC-en og koble mobiltelefonen til PC-en.

Kopier de aktuelle filene ved å markere dem og velge EDIT:COPY fra menyen.

Ved hjelp av utforskerprogrammet velger du mappen MOBILE og bruker EDIT:PASTE til å sette inn de kopierte filene i den aktuelle undermappen under data/temaer, «Sounds», «Pictures» eller «Animations» («Lyd», «Bilder», «Animasjoner»).