

## NOTAS PARA LA INSTALACIÓN

---

### Selección y descarga de aplicaciones

Las aplicaciones descritas en este CD están ya preinstaladas en su teléfono móvil. Si por accidente ha borrado alguna de estas aplicaciones, puede descargar una copia en el teléfono en la sección "Downloads" (descargas) de <http://wap.benq-siemens.com/> con el navegador de Internet del teléfono móvil.

Las copias de aplicaciones y las descargas son gratuitas. El coste de la conexión de la transferencia de datos variará según su operador.

Puede encontrar otras aplicaciones y complementos en nuestro sitio web <http://www.benqmobile.com/fundownloads> o en nuestro portal WAP <http://wap.BenQ-Siemens.com/mobiledownloads>.

Si tiene problemas con los ajustes de la conexión de su teléfono móvil, utilice la sección "settings configurator" (configuración) de nuestro sitio web <http://www.benqmobile.com/mobilecustomercare>.

### Instrucciones de instalación

Para instalar temas, tonos, imágenes o animaciones en su teléfono móvil desde este CD, haga clic en el vínculo correspondiente. Se abrirá una ventana con todos los archivos.

Instale el software Mobile Phone Manager en su PC y, a continuación, conecte el teléfono móvil al PC.

Copie los archivos que desee marcándolos y seleccionando EDITAR:COPIAR en el menú.

Mediante su explorador, seleccione la carpeta MOBILE y use EDITAR:PEGAR para insertar los archivos copiados en la subcarpeta correspondiente de data/themes (temas), "Sounds" (Sonidos), "Pictures" (Imágenes) o "Animations" (Animaciones).