

## ASENNUSTA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

---

### Sovellusten valitseminen ja lataaminen

Tällä CD-levyllä kuvatut sovellukset on esiasennettu matkapuhelimeesi. Jos olet vahingossa poistanut jonkin sovelluksista, voit ladata varmuuskopion suoraan puhelimeesi siirtymällä Downloads-osioon osoitteessa <http://wap.benq-siemens.com/> matkapuhelimen Internet-selaimella.

Varmuuskopiosovellukset ja lataukset ovat ilmaisia. Tietoliikenteen yhteismaksut voivat vaihdella operaattorista riippuen.

Lisää sovelluksia ja lisäosia on Web-sivustossamme osoitteessa <http://www.benqmobile.com/fundownloads> tai WAP-portaalissamme osoitteessa <http://wap.BenQ-Siemens.com/mobiledownloads>.

Jos matkapuhelimen yhteysasetuksissa ilmenee ongelmia, käytä asetuskokoonpanosovellustamme, joka on Web-sivustossamme osoitteessa <http://www.benqmobile.com/mobilecustomercare>.

### Asennusohjeet

Kun haluat asentaa teemoja, soittoääniä, kuvia tai animaatioita matkapuhelimeesi tältä CD-levyltä, napsauta asianmukaista linkkiä. Näyttöön avautuu ikkuna, jossa näytetään kaikki tiedostot.

Asenna Mobile Phone Manager -ohjelmisto PC-tietokoneellesi ja kytke matkapuhelin sitten PC-tietokoneeseen.

Kopioi haluamasi tiedostot merkitsemällä ne ja valitsemalla valikosta EDIT:COPY.

Käytä Resurssienhallintaa ja valitse MOBILE-kansio. Käytä sitten komentoa EDIT:PASTE ja liitä kopioidut tiedostot asianmukaiseen alikansioon kohtaan data/themes, "Sounds", "Pictures" tai "Animations".