

UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI

Wybieranie i pobieranie aplikacji

Aplikacje opisane na tym dysku CD są wstępnie zainstalowane na Twoim telefonie komórkowym. Jeśli przypadkowo usunięto jedną z tych aplikacji, możesz pobrać kopię zapasową bezpośrednio do telefonu za pomocą przeglądarki internetowej telefonu komórkowego, z sekcji „Downloads” (Pobieranie) witryny pod adresem wap.siemens.com.

Możesz także pobrać kopię zapasową lub zaktualizować istniejącą aplikację za pomocą opcji „Zawartość telefonu” lub opcji „Pobieranie” narzędzia Asystent WAP.

Kopie zapasowe aplikacji i pobierana zawartość są bezpłatne; koszty korzystania z połączenia GPRS są zależne od operatora.

Inne aplikacje i dodatki można znaleźć w witrynie sieci Web pod adresem www.siemens.com/fundownloads lub w portalu WAP pod adresem wap.siemens.com.

W przypadku problemów dotyczących ustawień połączeń telefonu komórkowego skorzystaj z naszego konfiguratora ustawień w witrynie sieci Web pod adresem www.siemens.com/mobilecustomercare.

Instrukcje instalacji

Aby zainstalować na telefonie komórkowym tematy, dzwonki, obrazki lub animacje z tego dysku CD, kliknij odpowiednie łącze. Zostanie otwarte okno zawierające wszystkie pliki.

Zainstaluj na komputerze PC oprogramowanie Mobile Phone Manager i podłącz telefon komórkowy do komputera.

Skopiuj odpowiednie pliki, zaznaczając je, a następnie wybierając z menu polecenia EDYCJA:KOPIUJ.

Używając programu eksploratora, zaznacz folder Siemens Device i za pomocą polecenia EDYCJA:WKLEJ wstaw skopiowane pliki do odpowiedniego podfolderu Data (dane) / Themes (tematy), Sounds (dźwięki), Picture (obrazy) lub Animations (animacje).