

INFORMAÇÃO SOBRE A INSTALAÇÃO

Seleccionar e transferir aplicações

As aplicações descritas neste CD estão pré-instaladas no seu telemóvel. Se acidentalmente apagar uma destas aplicações, poderá transferir uma cópia directamente para o seu telemóvel ao seleccionar a opção "Downloads" em <http://wap.benq-siemens.com/> no browser Internet do seu telemóvel.

O download das cópias destas aplicações é gratuito, os custos da ligação para a transmissão de dados depende do operador.

Poderá encontrar outras aplicações e módulos adicionais na nossa página <http://www.benqmobile.com/fundownloads> ou no nosso portal WAP: <http://wap.BenQ-Siemens.com/mobiledownloads>.

Se tiver problemas para configurar a ligação de dados no seu telemóvel, tem à disposição o nosso configurador na página <http://www.benqmobile.com/mobilecustomercare>.

Instruções de instalação

Para instalar temas, sinais de chamar, imagens ou animações no seu telemóvel a partir deste CD, faça clique no atalho correspondente. Será aberta uma janela com todos os ficheiros.

Instale o software Mobile Phone Manager no seu PC e, de seguida, ligue o seu telemóvel ao computador.

Copie os ficheiros pretendidos marcando-os e, a seguir, seleccione EDITAR:COPIAR no menu.

Utilize o programa explorador do Windows para seleccionar a pasta MOBILE e seleccione EDITAR:COLAR para inserir os ficheiros copiados na sub pasta adequada em data/themes, "Sounds", "Pictures", ou "Animations".