

Alkalmazások kiválasztása és letöltése

A CD-n található alkalmazások gyárilag telepítve vannak a mobiltelefonra. Ha Ön véletlenül letörli valamelyik alkalmazást, akkor azt újra letöltheti közvetlenül a telefonra, ha a mobiltelefonban lévő böngésző segítségével felkeresi a <http://wap.benq-siemens.com/> oldalt, azon belül pedig a "Downloads" (Letöltések) című részt.

Az alkalmazások biztonsági mentése és a letöltések ingyenesek, az adatforgalmi kapcsolat díja pedig a szolgáltatótól függően változhat.

További alkalmazások és kiegészítők találhatók a <http://www.benqmobile.com/fundownloads> internetes címen, illetve a <http://wap.BenQ-Siemens.com/mobiledownloads> wap portálon.

Ha problémákat tapasztal a mobiltelefon kapcsolati beállításainál, akkor használja a konfigurációs szolgáltatásunkat a <http://www.benqmobile.com/mobilescustomercare> oldalon.

Telepítési útmutatás

Ha témákat, csengőhangokat, képeket vagy animációkat szeretne telepíteni a mobiltelefonra erről a CD-ről, akkor kattintson a megfelelő hivatkozásra. A megnyíló ablakban az összes fájl megjelenik.

Telepítse a Mobile Phone Manager szoftvert a számítógépre, majd csatlakoztassa a mobiltelefont a számítógéphez.

Másolja át a kívánt fájlokat úgy, hogy először megjelöli azokat, majd az EDIT:COPY (Szerkesztés:Másolás) parancsot választja a menüből.

Az intéző program segítségével válassza ki a MOBILE mappát, majd az EDIT:PASTE (Szerkesztés:Beillesztés) parancs segítségével helyezze a lemásolt fájlokat a megfelelő alkönyvtárba (data/themes, „Pictures” vagy „Animations”).