

POZNÁMKY K INSTALACI

Výběr a stahování aplikací

Aplikace popsané na tomto disku CD jsou ve vašem mobilním telefonu již nainstalovány. Jestliže jste omylem smazali některou z těchto aplikací, můžete si její zálohu stáhnout přímo do telefonu, a to otevřením internetového prohlížeče ve svém mobilním telefonu a pod položkou "Downloads" (Stahování) si ze stránek wap.siemens.com stáhnete požadovanou aplikaci.

Můžete si také stáhnout záložní kopii nebo existující aplikaci aktualizovat prostřednictvím "Phone Kontent" (Obsah telefonu) nebo "Downloads" (Stahování) v Průvodci stahováním.

Záložní aplikace a jejich stažení jsou bezplatné; náklady na připojení GPRS se mohou lišit podle provozovatele sítě.

Další aplikace a doplňky lze vyhledat na webových stránkách www.siemens.com/fundownloads nebo prostřednictvím portálu WAP na stránkách wap.siemens.com.

Budete-li mít problémy s nastavením připojení mobilního telefonu, použijte prosím konfigurátor nastavení na našich webových stránkách www.siemens.com/mobilecustomercare.

Návod k instalaci

Chcete-li do svého mobilního telefonu instalovat témata, melodie vyzvánění, obrázky nebo animace z tohoto CD, klepněte na příslušný odkaz. Otevře se okno zobrazující všechny soubory.

Nainstalujte si software Mobile Phone Manager do svého počítače a poté připojte mobilní telefon k počítači.

Zkopírujte požadované soubory: soubory označte a z menu vyberte příkaz EDIT: COPY (Úpravy: Kopírovat).

V prohlížeči vyberte složku MOBILE, použijte příkazy EDIT: PASTE (Úpravy: Vložit) a vložte požadované soubory do příslušných složek "Zvuky", "Obrázky" nebo "Animace" (hlavní složka - data/témata)