

INSTALLATIONSNOTER

Valg og overførsel af programmerne

De programmer, der beskrives på denne cd, er forudinstalleret på din mobiltelefon. Hvis du ved en fejl er kommet til at slette et af disse programmer, kan du downloade en sikkerhedskopi direkte til telefonen ved at gå til afsnittet "Downloads" på wap.siemens.com i mobiltelefonens internetbrowser.

Du kan også hente en sikkerhedskopi eller opdatere det eksisterende program via "Phone Content" eller "Downloads" i Download Assistant.

Sikkerhedskopiprogrammerne og andre filer til download er gratis. Taksterne for GPRS-forbindelsen kan variere alt afhængigt af udbyderen.

Yderligere programmer og tilføjelser finder du på vores websted på www.siemens.com/fundownloads eller på vores WAP-portal wap.siemens.com.

Hvis du oplever problemer med din mobiltelefons forbindelsesindstillinger, kan du bruge vores konfigurationsværktøj, som du finder på vores websted www.siemens.com/mobilecustomercare.

Installationsvejledning

Hvis du vil installere temaer, ringetoner, billeder eller animationer på din mobiltelefon fra denne cd, skal du klikke på det relevante hyperlink. Der åbnes et vindue, som viser alle filerne.

Installer programmet Mobile Phone Manager på din pc, og tilslut derefter din mobiltelefon til pc'en.

Kopier de ønskede filer ved at markere dem og vælge REDIGER:KOPIER i menuen.

Brug dit filhåndteringsprogram til at vælge mappen MOBILE, og brug REDIGER:INDSÆT til at indsætte de kopierede filer i den relevante undermappe under "data/temaer", "lyde", "billeder" eller "animationer".