

NOTES D'INSTAL·LACIÓ

Selecció i baixada d'aplicacions

Les aplicacions que es descriuen en aquest CD estan preinstal·lades al vostre telèfon mòbil. Si heu eliminat accidentalment alguna d'aquestes aplicacions, podeu baixar una còpia de seguretat directament al telèfon des de la secció "Downloads" de wap.siemens.com des del navegador d'Internet del telèfon mòbil.

També podeu baixar una còpia de seguretat o actualitzar l'aplicació existent amb l'opció "Phone Content" o "Downloads" de l'ajudant de baixades.

Les baixades i aplicacions de còpia de seguretat són gratuïtes i els costos de connexió GPRS poden variar segons l'operador.

Podeu trobar més aplicacions i complements a la nostra pàgina Web www.siemens.com/fundownloads o al nostre portal WAP wap.siemens.com.

Si teniu problemes amb la configuració de la connexió del telèfon mòbil, feu servir el configurador de la nostra pàgina Web www.siemens.com/mobilecustomercare.

Instruccions d'instal·lació

Per tal d'instal·lar temes, melodies, imatges o animacions al telèfon mòbil des d'aquest CD, feu clic a l'enllaç associat. S'obrirà una finestra que mostrarà tots els arxius.

Instal·leu el programari Mobile Phone Manager al vostre ordinador i connecteu el telèfon mòbil amb l'ordinador.

Per copiar els arxius desitjats, marqueu-los i seleccioneu la funció EDIT:COPY del menú.

Amb el vostre programa d'exploració, seleccioneu la carpeta MOBILE i feu servir la funció EDIT:PASTE per inserir els arxius copiats a les subcarpetes corresponents, a dades/temes, "sons", "imatges" o "animacions".