

## TELEPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

---

### Alkalmazások kiválasztása és letöltése

A CD-n található alkalmazások gyárilag telepítve vannak a mobiltelefonra. Ha Ön véletlenül letörli valamelyik alkalmazást, akkor azt újra letöltheti közvetlenül a telefonra, ha a mobiltelefonban lévő böngésző segítségével felkeresi a [wap.siemens.com](http://wap.siemens.com) oldalt, azon belül pedig a "Downloads" (Letöltések) című részt.

A Letöltési segéd alatt található "Telefonos tartalmak" vagy "Letöltések" segítségével is letöltheti a meglévő alkalmazások biztonsági másolatát vagy frissítését.

Az alkalmazások biztonsági mentése és a letöltések ingyenesen, a GPRS kapcsolat díja pedig a szolgáltatótól függően változhat.

További alkalmazások és kiegészítők találhatók a [www.siemens.com/fundownloads](http://www.siemens.com/fundownloads) internetes címen, illetve a wap.siemens.com wap portálon.

Ha problémákat tapasztal a mobiltelefon kapcsolati beállításainál, akkor használja a konfigurációs szolgáltatásunkat a [www.siemens.com/mobilecustomercare](http://www.siemens.com/mobilecustomercare) oldalon.

### Telepítési útmutatás

Ha témákat, csengőhangokat, képeket vagy animációkat szeretne telepíteni a mobiltelefonra erről a CD-ről, akkor kattintson a megfelelő hivatkozásra. A megnyíló ablakban az összes fájl megjelenik.

Telepítse a Mobile Phone Manager szoftvert a számítógépre, majd csatlakoztassa a mobiltelefont a számítógéphez.

Másolja át a kívánt fájlokat úgy, hogy először megjelöli azokat, majd az EDIT:COPY (Szerkesztés:Másolás) parancsot választja a menüből.

Az intéző program segítségével válassza ki a MOBILE mappát, majd az EDIT:PASTE (Szerkesztés:Beillesztés) parancs segítségével helyezze a lemásolt fájlokat a megfelelő alkönyvtárba („data/themes”, „pictures” vagy „animations”)