

ЗАМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Выбор и загрузка приложений

Приложения, описанные на компакт-диске, ранее были установлены на мобильном телефоне. Если одно из этих приложений было случайно удалено, можно загрузить резервную копию прямо на телефон, перейдя в раздел Downloads (Загрузка) портала wap.siemens.com с помощью браузера телефона.

Кроме того, можно загрузить резервную копию или обновить существующее приложение с помощью функции Phone Content (Содержимое телефона) или Downloads (Загрузка) помощника загрузки.

Резервные копии приложения предоставляются бесплатно. Стоимость услуг соединений GPRS отличается в зависимости от оператора.

Другие приложения и настройки можно найти на веб-сайте по адресу www.siemens.com/fundownloads или на портале WAP wap.siemens.com.

При возникновении трудностей с установкой соединения мобильного телефона воспользуйтесь программой настройки параметров, расположенной по адресу www.siemens.com/mobilescustomer care.

Инструкции по установке

Чтобы установить темы, мелодии звонка, изображения или анимации на мобильный телефон с этого компакт-диска, щелкните соответствующую ссылку. При этом откроется окно со всеми файлами.

Установите программу Mobile Phone Manager, а затем подключите мобильный телефон к ПК.

Скопируйте требуемые файлы, пометив их и выбрав команду меню ИЗМЕНИТЬ:КОПИРОВАТЬ.

С помощью программы-проводника выберите папку МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН и используйте команду ИЗМЕНИТЬ:ВСТАВИТЬ для вставки скопированных файлов в соответствующую подпапку в папке data/themes, "sounds", "pictures" или "animations".