

安装说明

选择并下载应用软件

这张 CD 中所描述的应用软件已预装在您的手机里。如果您意外删除其中某个应用软件，您可以登陆您的手机互联网浏览器中的 wap.siemens.com 网站的“下载区”，直接下载一个备份文件到您的手机里。

您也可通过“电话目录”或**下载助手**的“下载”选项下载一个备份软件或更新现有应用软件。

备份软件和下载都是免费的，GPRS 接入费用则可能根据您的服务提供商的不同而有所不同。

我们的互联网站 www.siemens.com/fundownloads 或无线应用协议（WAP）门户网站 wap.siemens.com 还提供更多的应用软件及添加功能。

若您遇到手机连接设置问题，请使用我们网站 www.siemens.com/mobilescustomercare 上的设置配置器。

安装说明

若想通过本张 CD 将主题、铃声、图像或动画安装到您的手机上，请点击相关链接。一个窗口会自动弹出并显示所有文件。

将**手机管家软件**安装到您的个人电脑上，然后将您的手机连接到个人电脑上。

选定文件并选择 EDIT（编辑）下的 COPY（复制），从菜单复制所需的文件。

利用您的浏览器程序，选择 MOBILE（手机）文件夹并点击 EDIT（编辑）菜单下的 PASTE（粘贴），把复制的文件插入数据/主题、“声音”、“图片”或“动画”文件夹下的相应子目录。