

INSTALLATIONSANVISNINGAR

Välja och ladda ned tillämpningar

De tillämpningar som beskrivs på den här CD:n har redan installerats i din mobiltelefon. Om du av misstag raderar någon av dessa tillämpningar kan du ladda ned en säkerhetskopia direkt till telefonen genom att starta mobiltelefonens webbläsare och gå till sektionen "Downloads" på wap.siemens.com.

Du kan också ladda ned en säkerhetskopia eller uppdatera den befintliga tillämpningen via nedladdningsassistentens alternativ "Telefoninnehåll" eller "Nedladdningar".

Nedladdningar och säkerhetskopior av tillämpningar är kostnadsfria. Kostnaden för GPRS-anslutningen kan variera beroende på operatör.

Fler tillämpningar och tilläggsprogram finns på vår webbplats på www.siemens.com/fundownloads och på vår WAP-portal wap.siemens.com.

Om du får problem med mobiltelefonens anslutningsinställningar kan du gå till "Settings Configurator" på webbplatsen www.siemens.com/mobilecustomercare.

Installationsinstruktioner

Klicka på lämplig länk för att installera teman, ringsignaler, bilder eller animeringar på din mobiltelefon från den här CD:n. Ett nytt fönster öppnas och visar alla filer.

Installera programvaran Mobile Phone Manager i din dator och anslut därefter mobiltelefonen till datorn.

Kopiera önskade filer genom att markera dem och välja EDIT:COPY (REDIGERA:KOPIERA) i menyn.

Använd utforskaren, välj mappen MOBILE (MOBIL) och använd EDIT:PASTE (REDIGERA:KLISTRA IN) för att infoga de kopierade filerna i lämplig undermapp under data/teman, "ljud", "bilder", eller "animeringar".