

POZNÁMKY K INSTALACI

Výběr a stahování aplikací

Aplikace popsané na tomto CD jsou předem instalovány ve vašem mobilním telefonu. Pokud omylem smažete některou z těchto aplikací, můžete si pomocí internetového prohlížeče mobilního telefonu stáhnout záložní aplikaci přímo do svého telefonu, a to přes menu „Downloads“ přímo z webových stránek wap.siemens.com.

Záložní aplikace a stahování jsou zdarma, poplatky za připojení a přenos dat se mohou lišit podle provozovatele sítě.

Další aplikace a doplňky lze najít na webových stránkách www.siemens.com/fundownloads nebo v našem portálu WAP na adrese wap.siemens.com.

V případě potíží s nastavením připojení mobilního telefonu použijte konfigurator nastavení na naší webové stránce www.siemens.com/mobilecustomercare.

Pokyny k instalaci

Chcete-li z tohoto CD do svého mobilního telefonu nainstalovat témata, vyzvánění, obrázky nebo animace, pak klepněte na příslušný odkaz. Otevře se okno zobrazující všechny soubory.

Do svého počítače instalujte software Správce mobilního telefonu (Mobile Phone Manager) a poté připojte mobilní telefon k počítači.

Zkopírujte požadované soubory – nejdříve je označte a poté vyberte z nabídky příkaz EDIT:COPY.

V prohlížeči vyberte složku MOBILE, použijte příkazy EDIT:PASTE (Úpravy:Vložit) a vložte požadované soubory do příslušných složek "Zvuky", "Obrázky" nebo "Animace"