

## INSTALLATIONSHINWEISE

---

### Auswahl und Download der Applikationen

Die auf dieser CD beschriebenen Applikationen sind auf Ihrem Mobiltelefon bereits installiert. Haben Sie eine der Applikationen aus Versehen gelöscht, so haben Sie die Möglichkeit, sich ein Backup direkt auf ihr Telefon zu laden, indem Sie im Internetbrowser ihres Mobiltelefons auf [wap.siemens.com](http://wap.siemens.com) gehen und dort die Sektion "Downloads" wählen.

Die können sich das jeweilige Backup ebenfalls bequem über die Option "Telefon-Inhalte" oder "Downloads" des "Download Assistenten" laden, falls dieser auf Ihrem Mobiltelefon installiert ist.

Die Backups der Applikationen sind kostenfrei. Die Kosten der GPRS-Verbindung sind je nach Betreiber unterschiedlich.

Weitere Applikationen und Add-ons können Sie auf unserer Website [www.siemens.com/fundownloads](http://www.siemens.com/fundownloads) oder über unser WAP-Portal [wap.siemens.com](http://wap.siemens.com) abrufen.

Falls Sie Schwierigkeiten mit den Verbindungseinstellungen Ihres Mobiltelefons haben, verwenden Sie bitte den Telefoneinstellungs-Dienst auf unserer Webseite [www.siemens.com/mobilecustomercare](http://www.siemens.com/mobilecustomercare).

### Anleitung zur Installation

Um Themen, Klingeltöne, Bilder oder Animationen dieser CD auf Ihrem Mobiltelefon zu installieren, klicken Sie bitte links auf die Liste der Überschriften zu den jeweiligen Kategorien. Ein Fenster öffnet sich, und alle Dateien werden angezeigt.

Installieren Sie die Software des Mobile Phone Managers auf Ihrem PC und Verbinden Sie dann Ihr Mobiltelefon und Ihren PC mit dem Datenkabel.

Kopieren Sie die gewünschten Dateien, indem Sie sie markieren und dann BEARBEITEN:KOPIEREN aus dem Menü wählen.

Über Ihren Explorer wählen Sie dann den Ordner MOBILE und legen mit Hilfe Von BEARBEITEN:EINFÜGEN die kopierte Datei in dem entsprechenden Verzeichnis "Daten/Themen", "Klingeltöne", "Bilder" oder "Animationen".