

INFORMAÇÃO SOBRE A INSTALAÇÃO

Seleccção e transferência das aplicações

As aplicações descritas neste CD estão pré-instaladas no seu telemóvel. Se apagar acidentalmente uma destas aplicações, poderá transferir uma cópia directamente para o seu telemóvel desde a secção "Downloads" em wap.siemens.com no browser de Internet do seu telemóvel.

Também pode transferir uma cópia ou actualizar a aplicação existente através da opção "Phone Content" ou "Downloads" do assistente de download.

As aplicações de cópias e os downloads são gratuitos, a tarifa da ligação GPRS depende do operador.

Poderá encontrar outras aplicações e periféricos na nossa página web www.siemens.com/fundownloads ou no nosso portal WAP: wap.siemens.com.

Se tiver problemas para configurar a ligação no seu telemóvel, tem à disposição o nosso configurador na página web www.siemens.com/mobilecustomercare.

Instruções de instalação

Para instalar temas, toques de chamar, fotografias ou animações no seu telemóvel desde este CD, clique no link associado. Será aberta uma janela a mostrar todos os ficheiros.

Instale o software Mobile Phone Manager no seu PC e, de seguida, ligue o seu telemóvel ao computador.

Copie os ficheiros pretendidos marcando-os e, a seguir, seleccione EDIT:COPY no menu.

Utilize seu programa explorador do sistema para seleccionar a pasta MOBILE e utilize EDIT:PARTE para inserir os ficheiros copiados na pasta adequada em data/themes, "sounds", "pictures", ou "animations".